



RESISTENTE A AGUA



DUPLICA E GERA CODIGOS PARA
AS SEGUINTE MARCAS:

ASTRELL | AVIDSEN | DITEC | EXTELL
KING GATES | NICE FLOR - S | V2



urbankey.pt

SMARTCONTROL by UrbanKey®

MADE IN : R.P.C.



COPIA DIRETA



V2 | DITEC | KING GATES



COPIA DIRETA



AVIDSEN | ASTRELL | EXTELL



GERAR CODIGOS



V2 | DITEC | KING GATES | NICE



GERAR CODIGOS



AVIDSEN | ASTRELL | EXTELL

Passo 1

Pressione e mantenha pressionado o botão do UK-NDV onde quer inserir o código.



Passo 2

Prima 3 vezes qualquer outro botão, o LED irá piscar duas vezes e apagar.



Passo 3

Aproxime o emissor original e se possível costas com costas e prima o botão do emissor original que pretende copiar.

O LED irá piscar e passar a uma intermitência constante indicando que a cópia foi efetuada com sucesso.



Passo 1 - Apagar código de fábrica

Prima os botões 1 e 2 do UK-NDV em simultâneo, aguarde até o LED piscar 3 vezes. De seguida largue apenas o 2º botão e pressione-o 3 vezes, o LED irá voltar a piscar 3 vezes e apagar, indicando que a memória está limpa.



Passo 2 - Mudar função de cópia para: AVIDSEN/ASTRELL/ EXTELL

Prima os botões 1 e 4 do UK-NDV até o LED piscar 3 vezes.



Passo 3 - Transmissão do código

Prima o botão 1 do UK-NDV (terá sempre que efetuar uma cópia em primeiro lugar no canal 1), de seguida e o mais aproximado possível pressionar o botão do original.

A luz irá piscar 3 vezes e ficar constante, indicando que a cópia foi efetuada com sucesso.

O mesmo procedimento para os outros canais, sendo possível juntar as marcas ao lado mencionada.



Passo 1 - Apagar código de fábrica

Prima os botões 1 e 2 do UK-NDV em simultâneo, aguarde até o LED piscar 3 vezes. De seguida largue apenas o 2º botão e pressione-o 3 vezes, o LED irá voltar a piscar 3 vezes e apagar, indicando que a memória está limpa.



Passo 2 - Transmissão do código

Prima o botão 2 do UK-NDV (terá sempre que efetuar uma cópia em primeiro lugar no canal 2), de seguida e o mais aproximado possível pressionar o botão do original, sendo possível juntar as marcas acima mencionadas.



Passo 1 - Apagar código de fábrica

Prima os botões 1 e 2 do UK-NDV em simultâneo, aguarde até o LED piscar 3 vezes. De seguida largue apenas o 2º botão e pressione-o 3 vezes, o LED irá voltar a piscar 3 vezes e apagar, indicando que a memória está limpa.



Passo 2 - Mudar função de gerar códigos: AVIDSEN/ASTRELL/ EXTELL

Prima os botões 1 e 4 do UK-NDV até o LED piscar 3 vezes.



Passo 3 - Transmissão do código

Prima o botão 2 do UK-NDV (terá sempre que efetuar uma cópia em primeiro lugar no canal 2), de seguida e o mais aproximado possível pressionar o botão do original que pretende copiar.

O mesmo procedimento para os outros canais, sendo possível juntar as marcas acima mencionadas.



Funções Especiais:

Depois da cópia efetuada para podermos identificar a função V2 ou AVIDSEN:

Pressionar os botões 3 e 4 em simultâneo, o "LED" apaga e sem largarmos o "LED" irá piscar 2 ou 4 vezes. Se piscar 2 vezes está em modo de cópia V2, etc, caso pisque 4 vezes está em modo de cópia AVIDSEN, etc.



NOTAS:

O emissor vem de fábrica pré-programado para a função: V2, DITEC, KING GATES. Normalmente não copia o emissor DITEC GOL4C e ZEN 24/C.



RESISTENTE AL AGUA



DUPLICA Y GERA CÓDIGOS PARA
LAS SIGUIENTES MARCAS:

ASTRELL | AVIDSEN | DITEC | EXTELL
KING GATES | NICE FLOR - S | V2

SMARTCONTROL by UrbanKey®



MADE IN : R.P.C.



COPIA DIRECTA



V2 | DITEC | KING GATES



COPIA DIRECTA



AVIDSEN | ASTRELL | EXTELL



GENERAR CODIGOS



V2 | DITEC | KING GATES | NICE



GENERAR CODIGOS



AVIDSEN | ASTRELL | EXTELL

Paso 1

Presionar el botón del UK-NDV donde quiere introducir el código.



Paso 2

Presione tres veces cualquiera de los botones, el LED empezara a parpadear 2 veces y se apaga.



Paso 3

Aproxime el emisor original lo mas posible, espalda con espalda, presione el botón del original que quiere copiar hasta que el LED del emisor quede fija.



Paso 1 - Apagar el código de fábrica

Presione los botones 1 y 2 del UK-NDV a la vez, el LED se apaga, y parpadea 3 veces. Acto seguido suelte solo el 2º botón y presionelo 3 veces, el LED parpadea y se apaga, la memoria está limpia.



Paso 2 - Cambiar la función de copia para: AVIDSEN/ASTRELL/EXTELL

Presionar los botones 1 y 4 del UK-NDV hasta que el LED parpadee 3 veces.



Paso 3 - Transmisión del código

Presione el botón 1 del UK-NDV (importante: tendrá siempre que efectuar la copia en primer lugar en el 1º canal), acto seguido y lo mas aproximado posible presionar el botón del original. La luz parpadeara 3 veces y queda constante indicando que la copia fue efectuada con éxito. El mismo procedimiento para los otros canales, siendo posible juntar las marcas mencionadas.



Paso 1 - Apagar el código de fábrica

Presione los botones 1 y 2 del UK-NDV a la vez, el LED se apaga, eper a que perpadee 3 veces. Acto seguido suelte solo el 2º botón y presionelo 3 veces, el LED parpadea el se apaga, la memoria está limpia.



Paso 2 - Transmisión del código

Presione el botón nº2 del UK-NDV (importante: tendrá siempre que efectuar la copia en primero lugar en el botón 2), acto seguido y lo mas aproximado posible presionar el botón del original. La luz parpadeara 3 veces y quedara constante indicando que la copia fue efectuada con éxito. El mismo procedimiento para los otros canales, siendo posible juntar las marcas arriba mencionadas.



Paso 1 - Apagar el código de fábrica

Presione los botones 1 y 2 del UK-NDV a la vez, el LED se apaga, eper a que perpadee 3 veces. Acto seguido suelte solo el 2º botón y presionelo 3 veces, el LED parpadea el se apaga, la memoria está limpia.



Paso 2 - Cambiar la función de generar códigos para: AVIDSEN/ASTRELL/EXTELL

Presionar los botones 1 y 4 del UK-NDV el LED parpadea 3 veces.



Paso 3 - Transmisión del código

Presione el botón nº2 del UK-NDV (importante: tendrá siempre que efectuar la copia en primero lugar en el botón 2), acto seguido y lo mas aproximado posible presionar el botón del original. La luz parpadeara 3 veces y queda constante indicando que la copia fue efectuada con éxito. El mismo procedimiento para los otros canales, siendo posible juntar las marcas arriba mencionadas.



★ Funciones Especiales:

Despues de efectuar la copia podemos identificar la función V2 o AVIDSEN: Presionar los botones 3 y 4 a la vez, el LED se apaga y sin solta el LED parpadeara 2 o 4 veces. Si parpadea 2 veces está en mode de copia V2, etc, si lo hace 4 veces está en modo de copia Avidses, etc.



NOTAS:

El emisor viene de fábrica pre-programado para la función: V2, DITEC, LING GATES. Normalmente no copia el emisor DITEC GOL4C e ZEN 2C/4C.